


Hydraulik und Steuerung

Solar StratiVari 1200-245, WP SWC 60H/K, KWL CA350, ERR LET4**, POOL NETIO

Stand 16.09.2017



Legende:

A = Position bei angelegter Spannung
 B = Ruheposition
 H = Position bei Heizen oder Brauchwasser
 K = Position beim Kühlen (Schaltspannung)

T = Thermometer
 M = Manometer
 M = Mischermotor
 VM = Volumenmesser (Impulsgeber)
 SKB = Schwerkraftbremse
 SF = Schmutzfänger (Sieb)
 STA = Strang Ableich Ventil

WP = Wärmepumpe
 SP = Speicher
 FBH = Fußbodenheizung

WMZ = Wärmemengenzähler
 DeltaSol S3 = Solarregler
 Luxtronik = WP-Steuerung
 ERR LET4* = Einzelraumregulierung
 NETIO = Poolsteuerung

AT = Aussentemperatur
 S1-S8 = Temperatur Eingänge DeltaSol S3

WW = Warmwasserabgang
 KW = Kaltwasserzuleitung
 BW = Brauchwarmwasser
 VL = Vorlauf (Warm)
 RL = Rücklauf (Kalt)

PWT = Platten Wärmetauscher
 RWT = Rohr Wärmetauscher